




FITFIRST



RowerX



Inhoudsopgave

Verpakkingsinhoud	3
Veiligheidswaarschuwingen	4
Gebruikershandleiding	5
Onderdelen overzicht	7
Montagehandleiding	8
Stap 1: Het monteren van de achterste draagarmen	9
Stap 2: Het monteren van het kleine koppelstuk	11
Stap 3: Samenvoegen van de draagarmen	12
Stap 4: Installeren van het roeimechanisme	13
Stap 5: Monteren van de pedalen	14
Stap 6: Het monteren van de zitting	15
Stap 7: Monteren zitvlak	16
Stap 8: Het monteren van de wielen	16
Stap 9: Controle	18
Stap 10: Het vullen van de watertank	18
Stap 11: Telefoonhouder	18
Probleemoplossingen	19
Display handleiding	19
Knoppen	21
Informatie schermen	22
Bluetooth	24
Hartslagband	24
Garantie	25
Retourvoorwaarden	27
Technische informatie	28
Klantenservice	28

Verpakkingsinhoud

#	Stuk	Aantal
1	FitFirst® RowerX	1
2	Gebruikershandleiding	1
3	Telefoonhouder	1
5	AAA-batterij	2
6	Montageonderdelen	Zie pg. 8

Veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik de roeitrainer alleen binnenshuis.
- Zorg dat er geen water, vocht of andere (vloeistof)stoffen op de roeitrainer terecht komen.
- Zet geen zware objecten op de roeitrainer.
- Kinderen en huisdieren dienen uit de buurt van de roeitrainer te blijven.
- Houd minimaal twee meter vrij rondom de roeitrainer om ongelukken te voorkomen.
- Zet de roeitrainer niet in direct zonlicht, dicht bij een verwarming of een andere warmtebron.
- Plaats de roeitrainer op een vlakke, stevige ondergrond.
- Om uw vloer te beschermen kunt u een mat gebruiken.
- Draag geen loszittende kleding die verstrikt kan raken in de roeimachine.
- Zorg ervoor dat anderen uit de buurt blijven terwijl u de roeitrainer gebruikt.
- Laat het handvat niet zomaar los, maar plaats deze rustig terug op zijn plek.
- Deze roeimachine mag maar door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Zorg dat de roeitrainer stabiel staat en niet wankelt wanneer u deze ingeklapt opbergt.
- Trek niet aan het handvat wanneer de roeitrainer rechtop staat.
- Controleer voor het gebruik van de roeitrainer of alle schroeven en bouten correct zijn vastgezet.
- Stop direct met het gebruik in geval van kortademigheid, benauwdheid, misselijkheid, moeheid, pijn of andere klachten en bel uw huisarts.

Gebruikershandleiding

Onderhoud

Periodiek onderhoud is vereist om de conditie van het water in de tank te behouden. We raden aan om gezuiverd leidingwater te gebruiken. Het water moet periodiek ververs worden door een waterzuiveringstablet toe te voegen. Het zuiveringstablet degradeert door blootstelling aan licht: dit kan variëren van 6 maanden in direct zonlicht tot 2 jaar in een kunstmatig verlichte omgeving. Over het algemeen raden we aan om elke zes maanden één zuiveringstablet toe te voegen.

Is het water verkleurd? Voeg dan onmiddellijk een zuiveringstablet toe. Als het water niet helder wordt, raden we aan de tank leeg te maken, door te spoelen met schoon water, opnieuw te vullen en een zuiveringstablet toe te voegen. **GEBRUIK NOOIT CHLOOR OF BLEEKWATER** in de tank, omdat dit de polycarbonaat tank onherstelbaar zal beschadigen. Het gebruik van een alternatieve zuiveringsoptie in de tank anders dan het goedgekeurde RowerX product kan de garantie ongeldig maken.

ONDERHOUD EN REINIGING

Om het uiterlijk van uw RowerX te behouden is het noodzakelijk om de machine schoon te houden. Zorg dat er geen stofophoping is in het riemmechanisme tussen de bovenste en onderste dekken. Stof kan worden verwijderd met een doek of stofzuiger. Het oppervlak van de rails moet schoon worden gehouden om te voorkomen dat stof en vuil de zitwielen aantasten; de rails kunnen worden gereinigd door af te vegen met een vochtige doek. Gebruik voor het reinigen van de RowerX geen stoffen met alcohol, chloor, bleek of ammoniak. Het gebruik van onjuiste reinigingsproducten kan de garantie ongeldig maken.

Opslag

Uw RowerX is inklapbaar om makkelijk op te kunnen slaan. Klip de beugels los en til het midden van de draagarmen omhoog om uw RowerX in te klappen.

Juist gebruik van de RowerX

De roeibeweging bestaat uit drie bewegingen. Combineer deze drie bewegingen tot één vloeiende beweging. De bewegingen staan in afbeeldingen weergegeven op uw roeitrainer.

Startpositie

Zit rechtop, armen naar voren, schouders ontspannen, hoofd omhoog en knieën gebogen.

Kracht positie










Zet af met de benen, geef kracht met de armen als ze voorbij de knieën zijn, houd uw torso recht en beweeg in een vloeiende beweging naar achteren.

Strek positie

Benen recht, handvat bij de borst, lichaam net voorbij 90 graden, spanning op het torso, schouders ontspannen en het hoofd vooruit.

Oefen eerst met de juiste vorm en het juiste ritme om blessures te voorkomen. Naar mate van gebruik zult u merken dat u de techniek beter zal beheersen. U kunt ook bij de 'Expert tips' in de FitShow app kijken voor een uitleg van de juiste techniek.

Onderdelen overzicht

F 	H 	I 
L 	M 	O 
C 	D 	E 

Montagehandleiding

#	Onderdeel	Aantal
A	Achterste draagarm	2
B	Voorste draagarm	2
C	Koppelstuk	1
D	Borgplank	1
E	Tussenstuk	1
F	Klein koppelstuk	1
G	Verbindingsstang	1
H	Inklapbeugel lang	1
I	Inklapbeugel breed	1
J	Roeimechanisme	1
K	Montagekap	1
L	Hoekplaat	1
M	Voetstuk	1
N	Voetsteun	2
O	Handvatsteun	2
P	Wielstangen	2
Q	Zitbalk	2
R	Zitvlak	1
R	Zitvlak wielen	4
S	Draaibaar wiel	1

Onderdeel	Maat	Aantal
Bout	M8*24	6
Bout	M8*40	4
Bout	M8*48	22
Bout	M8*54	1
Schroef		18
Moeren		24
Ringen		32
Schroevendraaier		1
Inbus		3
Moersleutel		2


Let op: Plaats altijd een ijzeren ring tussen het oppervlak en de bout tijdens montage

Verwachte montagetijd: 90 minuten met 2 personen


Stap 1: Het monteren van de achterste draagarmen

1. Zet beide achterste draagarmen (A) overeen met de rails naar beneden.
2. Bevestig het koppelstuk (C) op de draagarm zoals op onderstaande afbeelding en monteer de achterste twee bouten M8*48 en moeren. *Let op: het metaal moet hierbij aan de buitenkant van de draagarm.*
3. Draai twee bouten M8*24 van bovenaf in het koppelstuk en draai deze goed vast.
4. Herhaal bovenstaande stappen bij de andere draagarm.

Let op: Blauwe ring van de moeren aan de buitenkant




5. Monteer het houten ronde tussenstuk (E) in het overgebleven montagegat in koppelstuk (C).
6. Plaats de borgplank (D) tussen de achterste draagarmen (A) en schroef deze van buiten vast met twee bouten M8*48 en ringen aan beide kanten van de draagarmen.




Stap 2: Het monteren van het kleine koppelstuk op de voorste draagarm

1. Plaats het kleine koppelstuk (F) met het metaal aan de buitenkant op de voorste draagarm (B). Draai deze vast met drie bouten M8*48 en moeren vanaf de zijkant en met één bout M8*24 (2) vanaf de bovenkant. *Let op: de twee extra schroefgaatjes in het hout naast het koppelstuk moeten aan de buitenkant zitten.*




Stap 3: Het samenvoegen van de voorste- en achterste draagarmen

1. Breng de voorste en achterste draagarmen met de koppelstukken bij elkaar, met de rails aan de bovenkant.
2. Pak de zwarte metalen verbindingstang en schroef beide bouten aan de uiteinden los.
3. Schuif de verbindingstang (G) in de koppelstukken aan beide kanten en maak deze vast met de bouten aan beide kanten.
4. Bevestig het lange deel van de inklapbeugel (H) aan de voorste draagarm (B) met twee schroeven (7), zoals op onderstaande afbeelding.
5. Bevestig het brede deel van de inklapbeugel (I) aan de achterste draagarm (A) met twee schroeven (7).
6. Klap het mechanisme dicht zodat de balken aan elkaar blijven.




Stap 4: Installeren van het roeimechanisme

1. Plaats het roeimechanisme (J) op de voorkant van de draagarmen en lijn uit met de twee montagegaten.
2. Bevestig het mechanisme met twee bouten M8*48 en ringen aan beide kanten zoals op de afbeelding. De bout en ring van buiten, de moeren van binnen.





3. Plaats bout M8*54 met ring door de borgplank (D) zonder moer.
4. Pak het touw aan de onderkant van het roeimechanisme. Breng het touw naar achteren terwijl iemand anders het handvat naar de voorkant van de roeimachine begeleidt.
5. Trek het touw tussen de houten ronde balk en de zwarte stang door naar achter zodat er spanning komt op het touw. Schuif de lus om de bout M8*54 in de borgplank (D).
6. Plaats een moer in de onderkant van de montagekap (K) en schuif deze met de open kant over het touw en de bout zoals op de afbeelding. Draai de schroef aan.




Stap 5: Monteren van de pedalen

1. Bevestig de hoekplaten (L) aan beide kanten van de onderkant van het voetstuk (M), zoals op de linker afbeelding met de twee bouten M8*40 en één moer per kant. Zorg dat de plaat recht en strak tegen de rand zit gemonteerd.
2. Schroef de voetsteunen (N) aan het voetstuk (M) met vier schroeven per pedaal zoals op de afbeelding met de getallen op de voetsteun aan de bovenkant.




3. Maak het klittenband open, schuif het uiteinde van de band van achteren door het voetstuk, haal door de gesp en maak dicht.
4. Bevestig het voetstuk aan de draagarmen met twee moeren en bouten per draagarm zoals op onderstaande afbeelding.
5. Bevestig de twee handvatsteunen (O) aan de bovenkant van het voetstuk zoals op de afbeelding en hang hier het handvat achter vast.



Stap 6: Het monteren van de zitting

1. Pak de twee wielstangen (P). Haal het wiel, de metalen huls en één metalen ring eraf door de moer los te schroeven. Doe dit voor beide stangen en wielen.
2. Pak de zitbalken (Q). Schuif de stang, met de ring eromheen, via de binnenkant door de opening van het hout. (Zoals te zien op de linker afbeelding). Bevestig daarna de ring, de huls, het wiel en de bout vanaf de buitenkant van de zitbalk aan de stang. Herhaal deze stap voor beide stangen en kanten van de zitbalk.
3. Plaats het zojuist gemonteerde framework met de wielstangen naar het plafond gericht op de onderkant van het zitvlak (R), uitgelijnd met de montagegaten.
4. Om het zitvlak te monteren schroeft u de lange schroeven met de wielen vanaf de bovenkant van de zitbalken in het zitvlak. Plaats daarbij de ring en de huls aan de schroef tussen het hout en het wiel zoals op de rechter afbeelding.




Stap 7: Monteren zitvlak


1. Draai de bouten van de borgplank (D) in de achterste draagarm (A) aan beide kanten licht los zodat er wat ruimte tussen de draagarmen ontstaat.
2. Schuif het gemonteerde zitvlak van achteren op de rails voorbij het remblok.
3. Draai de bouten uit stap 7.1 weer vast.

Stap 8: Het monteren van de wielen

1. Schroef de moer van het wiel los.
2. Haal twee ringen van de bout af en schuif de bout in het montagegat.
3. Schuif de twee ringen weer op de bout en schroef de moer er weer op. Herhaal deze stappen voor alle vier de wielen.



4. Pak het draaibare wiel en schroef deze vast op de achterkant van het roeimechanisme zoals op onderstaande afbeelding. Plaats twee schroeven schuin tegenover elkaar. Vanwege het stevige hout zijn twee schroeven voldoende, vier is optioneel.



Stap 9: Controle

Controleer na montage of alle schroeven, moeren en bouten stevig vast zitten. Zo niet, draai deze goed aan. Controleer ook of de roeiband in het roeimechanisme goed is uitgelijnd en niet is gevouwen.

Stap 10: Het vullen van de watertank

1. Zorg dat de roeitrainer op een vlakke ondergrond staat.
2. Verwijder de tankdop en draai de weerstand knop naar de maximale stand zodat het water door de tank kan stromen.
3. Vul de watertank met de pomp tot het maximale niveau met 17 liter gedestilleerd of mineraal water, zodat er geen kalkaanslag in de tank ontstaat. *Let op: Schade veroorzaakt door kalkaanslag valt niet onder garantie.*
4. Plaats de tankdop terug op de tank.

Stap 11: Telefoonhouder

1. Schroef de klem van de telefoonhouder los zodat de opening van de klem groter wordt.
2. Plaats de telefoonhouder op de gewenste plek, zonder dat de riem hiertegen schuurt tijdens het trainen.
3. Draai de klem vast.

Probleemoplossingen

1. **Loskomende schroeven** - Na verloop van tijd en gebruik kunnen schroeven of moeren los komen. Draai deze weer vast met de bijbehorende inbus- of moersleutel.
2. **Display gaat niet aan** - Controleer de batterijen in het display.
3. **Roeimechanisme beweegt niet soepel** - Neem contact op met de klantenservice.
4. **Display laat geen snelheid en afstand meer zien** - Controleer de aansluiting van de snelheidssensor. Schroef het display los van de houder door de twee schroeven aan de achterkant los te maken. Begeleid de zwarte kabel voorzichtig uit het display tot u de connector vast heeft. Maak de connector los door op beide kanten het klikmechanisme in te drukken, en maak de connector weer vast tot u een zachte klik hoort. Begeleid de kabel weer in het display, schroef het display vast en controleer of de trainingsinformatie juist wordt weergegeven. Geeft het display nog steeds geen juiste informatie? Neem dan contact op met de klantenservice.
5. **Display laat geen snelheid en afstand meer zien** - Controleer of de zwarte schijf met de roeiband in één van de gaten een kleine ronde zilveren magneet bevat.
6. **Mechanisme maakt een kloppend geluid** - Bij volledige uitrekking van het roeimechanisme kunt u een zachte klop horen. Dit komt doordat de rol volledig afwikkelt en is normaal tijdens actief gebruik.

Is uw probleem na bovenstaande oplossingen nog niet opgelost? Stuur onze klantenservice dan een video of afbeelding en we kijken graag met u mee!

Display handleiding

Druk op de 'on' knop om het display in te schakelen. U kunt gelijk beginnen met een vrije training of een trainingsdoel instellen.

Let op: Na 2 minuten geen gebruik schakelt het display automatisch uit.

Functie	Range	Beschrijving
Time	0:00-99:99	1. Zonder instelling telt de timer op 2. Met een ingesteld doel telt de timer af
Distance	0-9999	1. Zonder instelling telt de meter op 2. Met een ingesteld doel loopt de meter af
Calories	0-9999 Cal	1. Zonder instelling telt de meter op 2. Met een ingesteld doel loopt de meter af
SPM	0-999	Geeft het aantal slagen per minuut weer
Strokes	0-9999	Toont het aantal slagen tijdens de training
Total strokes	0-9999	Geeft het totale aantal slagen weer
Pulse	30-230 BPM	Geeft de hartslag weer wanneer deze wordt gemeten met de hartslagband
Manual program		Wanneer er geen waarden zijn ingesteld start het 'Quickstart' programma
Interval		Stel de trainings- en rusttijd in om een interval training te starten
Target		Stel een van de doelen in om een doel-training te starten

Knoppen

UP

- Gebruik de UP knop om waarden toe te voegen aan de doelen. Druk kort in voor het toevoegen van een enkele waarde. Houd ingedrukt om sneller toe te voegen.
- In standby modus: Houd UP en MODE tegelijk ingedrukt voor twee seconden om te wisselen tussen METER of MILE eenheden.

MODE

- Met de MODE knop bevestigt u een functie of instelling.
- Tijdens een training drukt u op de mode knop om de training te starten of te stoppen.

RESET

- Tijdens het selecteren van een functie drukt u op de RESET knop om terug te gaan naar de vorige functie.
- Wanneer u een doel instelt drukt u op de RESET knop om de waarde opnieuw in te stellen.

RECOVERY

- Wanneer de hartslagband is aangesloten, drukt u op RECOVERY om in de herstelmodus te gaan. De timer telt nu 60 seconden af.

Informatie schermen

Intensiteit

Het display toont rechtsboven in beeld snelheid (of gemiddelde snelheid) in kilometer per uur (km/h), mijlen per uur (ml/h), minuten/500m en energieverbruik in cal/h (calorieën verbrand per uur). Zonder verdere instelling wisselt het display tussen deze eenheden. Met de knoppen op het display kunt u ook een vaste eenheid kiezen.

Slagfrequentie

Het display geeft de slagfrequentie weer in eenheden van slagen/min (slagen per minuut).

Tijd

Het display geeft de verstreken tijd weer (of de resterende tijd in een duurtraining) in eenheden van minuten en seconden (0-99 minuten). Het tijdvenster kan ook worden geprogrammeerd om de resterende tijd weer te geven (zie het instellen van trainingsdoelen op de volgende pagina).

Afstand

Het display geeft de afgelegde afstand weer (of de resterende afstand in een afstands training). Eenheden worden weergegeven in KM (kilometers). Het display kan ook worden ingesteld om de resterende afstand weer te geven (zie het instellen van trainingsdoelen later in deze handleiding).

Trainingsdoelen instellen

Quick Start

Wanneer de sensor beweging van het roeimechanisme meet als het display aan staat, start automatisch de Quick Start training.

INTERVAL CUSTOM

- Druk op INTERVAL CUSTOM om een interval training te starten.
- Druk op MODE en gebruik daarna de UP of RESET knop om de waarde uit te kiezen voor uw interval training.
- Druk op MODE om de intervalwaarde te bevestigen.
- Druk op UP om het trainingsdoel aan te passen en op MODE om het doel te bevestigen.

Tijd

Volg onderstaande instructies om een doel in te stellen op basis van tijd:

1. Druk op de 'MODE' knop zodat het tijdsvenster knippert.
2. Druk op de 'UP' knop om uw doel te verhogen, of op de 'DOWN' knop om uw doel te verlagen tot uw doel juist is ingesteld.
3. Begin met roeien, de timer telt nu af.

Afstand

Volg de instructies om een doel in te stellen op basis van afstand:

1. Druk tweemaal op de 'MODE' knop zodat het afstands venster knippert.
2. Druk op de 'UP' knop om uw doel te verhogen, of op de 'DOWN' knop om uw doel te verlagen tot uw doel juist is ingesteld.
3. Begin met roeien, de afstand loopt vanaf nu af.

Bluetooth en Apps

Instructies voor het gebruik van de FitShow-app

Downloaden en configureren

- Scan de QR-code om de app te downloaden of zoek naar de app in de **App Store** of **Play Store**.
- Maak een account aan en stel uw gegevens in.




Apparaat verbinden

- Schakel Bluetooth in voordat u een apparaat koppelt.
- Ga naar de **Devices** pagina en selecteer het juiste fitnessapparaat.
- Klik op **quick start** en selecteer uw apparaat in het scan overzicht.

Opmerkingen:

1. Vermijd het verbinden van apparaten die de app kunnen uitschakelen.
2. Als het apparaat op batterijen werkt, schakel het dan eerst in voordat u de app verbindt.
3. Roei voor verbinden enkele keren zodat het display beweging registreert.
4. Kijk in de app voor verschillende soorten trainingen en tips van experts voor een zo effectief mogelijke training.
5. Klik rechtsboven op uw profiel om al uw gegevens en trainingsdata in te zien.

Instructies voor het gebruik van de Kinomap-app



1. Zoek en download de Kinomap-app in de App Store.
2. Open de app en selecteer More.
3. Kies de optie om fitnessapparatuur toe te voegen.
4. Selecteer het juiste type apparaat.
5. Druk op FitShow.
6. Selecteer het gewenste apparaat (bijvoorbeeld Fs-XXXX) om een apparaat te koppelen.
7. Selecteer: 'berekening van snelheid op cadans' en druk op volgende.
8. Kies een video en begin met trainen.

Hartslagband

Plaats een batterij in de hartslagband en schakel het display in. Uw hartslag wordt nu weergegeven op het display.

Garantie

PRIVÉ- EN COMMERCIEEL GEBRUIK - FitFirst zal elk apparaat of component dat defect is bevonden in materiaal of vakmanschap vervangen of repareren in zijn fabriek of aangewezen servicefaciliteit gedurende een periode van twee jaar vanaf verzending.

Deze garantie is ongeldig als, naar de mening van FitFirst, de claim is veroorzaakt door: (a) ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of als gevolg van enige wijziging anders dan door FitFirst, (b) verslechtering als gevolg van normale slijtage, (c) onjuiste preventieve onderhoudsstappen zoals beschreven in de handleiding.

De garantie wordt ongeldig verklaard als, naar de mening van FitFirst, de claim het gevolg is van: (a) onjuiste montage van het product, (b) gebruik buiten het ontwerp van het product, (c) overvullen van de tank zoals geadviseerd in de montagehandleidingen, (d) gebruik van alternatieve zuiveringsopties in de tank buiten het goedgekeurde FitFirst-product, (e) gebruik van ongeschikte reinigingsmaterialen zoals beschreven in de preventieve onderhouds stappen, (f) gebruik en/of opslag van het product in slecht weer, inclusief, maar niet beperkt tot, extreme temperaturen en vochtigheid.

Deze garantie is niet overdraagbaar. FitFirst is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade onder deze garantie, of enige impliciete garantie.

Het retourneren van het product of component naar de FitFirst fabriek of aangewezen servicecentrum is de verantwoordelijkheid van de eiser. Het product of component moet worden verpakt om deze te beschermen tegen schade; FitFirst is niet verantwoordelijk voor schade die tijdens het transport kan optreden. De verzendkosten moeten vooraf betaald worden en het pakket moet de naam, adres en telefoonnummer van de eiser bevatten, een beschrijving van het probleem en het aankoopbewijs.

FitFirst zal het product of component naar de eiser terugsturen op kosten van FitFirst, behalve in het geval dat de garantie ongeldig is verklaard. In het geval dat de garantie ongeldig is verklaard, zullen de kosten van een dergelijk onderzoek, reparatie en eventuele bijbehorende verzendkosten worden gedragen door de eiser.

FitFirst garandeert op elk defect FitFirst reserveonderdeel ontvangen van FitFirst voor een periode van NEGENTIG (90) DAGEN na de datum van verzending.

De hierboven beschreven garantie geldt in plaats van elke andere garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De duur van deze garantie heeft geen invloed op of schaadt de wettelijke rechten van een consument niet.

Retourvoorwaarden

Wij hopen uiteraard dat u tevreden bent met uw aankoop. Mocht u echter problemen ondervinden of andere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. Wij staan altijd klaar om u te helpen.

Wilt u het product toch retourneren, dan vragen wij u de volgende instructies te volgen. Om de roeitrainer te retourneren verzoeken wij u vriendelijk het product in de originele verpakking te verpakken. Dit zorgt ervoor dat het product tijdens transport goed beschermd is. Daarnaast vragen wij u de roeitrainer zorgvuldig te demonteren volgens de instructies uit de handleiding, zodat het veilig en efficiënt kan worden teruggestuurd.

Zorg ervoor dat het product compleet, met alle accessoires en zonder zichtbare gebruikssporen, wordt geretourneerd. Indien de retourvoorwaarden niet correct worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om een eventuele waardevermindering van het product in rekening te brengen.

Technische informatie

Modelnaam	RowerX
Materialen	Metaal, PBS, Rubber
Slide afstand	110 cm
Maximale belasting	200 kg
Extra functionaliteit	Bluetooth

Klantenservice

Heeft u vragen of opmerkingen over de FitFirst® RowerX? Wij helpen u graag!

U kunt contact opnemen met de klantenservice via onze website:

www.fitfirst.store/contact.